# TSP-WCSシリーズ メンテナンスマニュアル ワイヤレスカメラ登録手順

2022年1月 Rev1.0 株式会社TSP ソリューション事業部



## 目次

- <u>モニターレコーダーの接続情報を確認する</u>
- <u>IPアドレスの確認と変更</u>
- カメラ設定
- <u>モニターレコーダーにカメラを登録する</u>
- <u>映像確認、PTZ操作確認</u>
- <u>連絡先</u>

※本書の手順で登録できるカメラは、TSP-WCSシリーズ対応カメラシリーズのみとなります



## モニターレコーダーの接続情報を確認する

- モニターレコーダーのOSDメニューからメインメニューをクリック し、ネットワーク設定、wireless設定(WiFi設定)とクリックして 選択してください。
- 表示される内容から、ESSIDとパスワードを控えてください。
  こちらの情報をカメラに設定し、カメラの接続先を決定します。





#### IPアドレスの確認と変更

- PCとカメラをLANケーブルで接続し、カメラの電源を入れてください。
- PCのIPアドレスを192.168.1.xxx、ネットマスクを255.255.255.0に設定します。
  ※xxxは168を除く2~254の任意の数字
- ブラウザにて、192.168.1.168を開きます。
  (購入時期によって、192.168.1.3の場合もございます)
- ユーザー名はadmin、パスワードは空欄または、"tsp-1169"でログインします。
  (出荷時期によって異なります)

※カメラへのログインは詳しくは<u>メンテナンスマニュアル カメラへのログイン</u> をご覧ください。





カメラ設定

- 1. setupタブをクリック設定画面を開きます。
- 2. Network setupのWiFiをクリックします。
- 3. Wireless ModeをstationModeに設定します。
- StatEssIdにレコーダーのESSIDを、StaPskにパスワードを 入力します。
- 5. IP Adaptedをcloseに設定します。
- Wlan0 staticIPに交換するカメラのIPアドレス、 wlan0 staticNetmaskに255.255.255.0を設定します。
   ※) 左記注意内容に従いIPアドレスを決めます。
- Save wireless configureボタンをクリックします。
  その後数秒程待ち、一度ブラウザを閉じてください。
  再度ブラウザを立ち上げ、カメラにログインし、
  設定が正常に変更できたか確認してください。





## モニターレコーダーにカメラを登録する

- モニターレコーダーとカメラを1メートル以内に置き、電源を 入れた状態にします。
- モニターレコーダーのOSDメニューでビデオ管理を選択します。
- すでに使用しているカメラがあり、交換する場合、画面下段の チャンネルリストから交換するカメラをクリックで選択し、 削除をクリックしてください。

ステータスが「ビデオがありません」と表示されます。

- サーチ(又は検索)をクリックし、サーチが終わると画面上段に IPアドレスを設定したカメラが表示されますので、IPアドレスを ダブルクリックしてモニターへ登録して下さい。
   登録されると画面下段のリストに表示されます。
- ステータスがパスワードエラー(又は認証失敗)となりますので、
  チャンネル編集をクリックします。
- パスワードの入力欄に初期パスワード「tsp-1169」を入力し、
  OKをクリック後、数秒でステータスが接続完了となります。

ビデオ管理									
	プロトメル ONVIF 🗸			○インテリジェント追加					
	ID	デバイス名	Ibょよトン	*	プロトコル				
	1	IPCAM	192. 168. 2. 50	80	ONVIF	サーナ			
	2	IPCAM	192. 168. 2. 129	80	ONVIF	マッチコード			
						1 台追加			
						IPの変更			
						アドバンスト			
	$\leq \Box'$	· 🚬							
į.	追加デバイ	*:	2 71	イスの残り:	2				
	チャンネル	デバイス名	IPプドレス	ステー	- 4 7				
	1	IPCAM	192. 168. 2. 177	接続完了		削除			
	2	IPCAM	192. 168. 2. 179	接続	完了	すべて削除			
						チャンネル編集			
	4	ビデオ がありません		5りません	チャンネル設定				
						Wireless設定			
						リビーク			
					ок] и	<b>X 9 消 レ</b>			





### 映像確認、PTZ操作確認

- ワイヤレスカメラ、レコーダーの電源を入れます。
- 数分経過後、モニターにワイヤレスカメラの映像が設定した
  チャンネルで表示されるか確認します。
- PTZカメラを登録した場合、PTZ操作メニューから動作確認を 行ってください。

※モニターレコーダーとカメラの通信状況により動作が遅れる場合が ございます。

※本セットではプリセットポジションは1のみ登録可能です。





株式会社TSP ソリューション事業部 TSPテクニカルセンター

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢1-8-56-201 technical-c@tspco.jp





日付	Revision	項目	改訂 内容
2021/10/13	Rev1.0	新規作成	

