型番:TSP-LGTS23

firmバージョン:TSP-LGTS023AEN\_\_MX806 II \_\_V21.3.45.1

ウィーガンド:有

ランダムファームウェア

## TSP出荷時デフォルト設定

起動時	TSP□⊐
左上	IP/日時
スナップショット	有
音声	日本語
デバイス名	ウィーガンド対応
日付	GMT+09:00
スタンバイ設定	10分
スケジュールされたリブート	毎週水曜日3時3分
音量	15
ライト	60
DHCP	有
IPアドレス	192.168.1.88
HTTPポート	80
ヒートマップ	有
温度チェック	有(37.5)
型番	TSP-LGTS023
初期ユーザー名	admin
初期パスワード	12345
ネットワーク	TSP-LGTS023

## 工場出荷デフォルト設定

起動時	TSP□⊐̇̀
左上	IP/日時
スナップショット	有
音声	英語
デバイス名	ウィーガンド対応
日付	GMT+00:00
スタンバイ設定	10分
スケジュールされたリブート	毎週水曜日3時3分
音量	15
ライト	60
DHCP	有
IPアドレス	192.168.1.88
HTTPポート	80
ヒートマップ	有
温度チェック	無(37.3)
型番	TSP-LGTS023
初期ユーザー名	admin
初期パスワード	12345
ネットワーク	TSP-LGTS023

## 顔認証あり

<u> </u>		
	音声	表示
温度チェック(体温正常)	お通りください	部署名・名前 体温正常 温度
温度チェック(体温異常)	体温を確認してください	部署名・名前 体 温を確認してください 温度
温度チェック(体温正常) マスクチェック	お通りください	部署名・名前 体 温正常 温度
温度チェック(体温正常) マスクチェック(マスク装着無)	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前 体温正常 温度
温度チェック(異常体温)マスクチェック	体温を確認してください	部署名・名前 体温を確認してください。 温度
温度チェック(異常体温) マスクチェック(マスク装着無)	マスクを確認出来ませんでした体温を確認してください	部署名・名前 体温を確認してください 温度
マスクチェック(マスク装着無)	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前
マスクチェック	お通りください	部署名・名前
顔登録(未登録)	無音	未登録者
設定無(登録)	お通りください	部署名・名前
全て設定有(体温正常)	お通りください	部署名・名前 体温正常 温度
全て設定有(体温異常)	体温を確認してください	部署名・名前 体温を確認してください 温度
全て設定有(体温正常・未登録者)	体温を確認してください	未登録者 体温正常 温度
全て設定有(体温異常・未登録者)	体温を確認してください	未登録者 体温を確認してください 温度
全て設定有(体温正常・マスク無)	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前 体温正常 温度
全て設定有(体温異常・マスク無)	マスクを確認出来ませんでした体温を確認してください	部署名・名前 体温を確認してください 温度

未登録者通過許可		
	音声	表示
		部署名・名前
温度チェック(体温正常)	お通りください	体温正常
		温度
		部署名・名前体
温度チェック(体温異常)	体温を確認してください	温を確認してください
		温度
温度で ね(仕温工器)		部署名・名前 体
温度チェック(体温正常)	お通りください	温正常
マスクチェック		温度
温度チェック(体温正常)		部署名・名前
	マスクを確認出来ませんでした	体温正常
マスクチェック(マスク装着無)		温度
温度チェック(異常体温)		部署名・名前
マスクチェック	体温を確認してください	体温を確認してください。
		温度
温度チェック(異常体温)	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前
マスクチェック(マスク装着無)	体温を確認してください	体温を確認してください
(ハノ)エノノ((ハノ衣自然)		温度
マスクチェック(マスク装着無)	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前
マスクチェック	お通りください	部署名・名前
顔登録(未登録)	お通りください	未登録者
設定無(登録)	お通りください	部署名・名前
		部署名・名前
全て設定有(体温正常)	お通りください	体温正常
		温度
		部署名・名前
全て設定有(体温異常)	体温を確認してください	体温を確認してください
		温度
		部署名・名前
全て設定有(体温正常・未登録者)	お通りください	体温正常
		温度
A ====================================	(1) 7 6 75 - 71 - 7 ( 1) 1	未登録者
全て設定有(体温異常・未登録者)	体温を確認してください	体温を確認してください
		温度
		部署名・名前
全て設定有(体温正常・マスク無)	マスクを確認出来ませんでした	体温正常
		温度
	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前
全て設定有(体温異常・マスク無)	体温を確認してください	体温を確認してください
	<b>仕型ナモレリックが</b> い	温度
	位置をあわせてください	右側にずれてください
	位置をあわせてください	左側にずれてください

# 顔認証あり・未登録者 35°以下\_\_

全て設定有	体温正常です	未登録者 ランダム温度
全て設定有(マスク装着無)	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前 ランダム温度

## 未登録者通過許可 35°以下

	音声	表示
全て設定有	体温正常です	部署名・名前
主、以此作		ランダム温度
全て設定有(マスク装着無)	マスクを確認出来ませんでした	部署名・名前
主 C 放足 作 (マハノ 衣 信 無)		ランダム温度
体温チェック	体温正常です	部署名・名前
		ランダム温度

# 未登録者通過許可・未登録者 35°以下

	音声	表示
全て設定有	体温正常です	未登録者
主、以此作		ランダム温度
全て設定有(マスク装着無)	マスクを確認出来ませんでした	未登録者
主(故た行(ヤヘク衣有無) マヘ	× ヘノで HE P心山木よせんじした	ランダム温度